

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!



1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik végét a szellőzőnyílást körülvevő keret és a műszerfal közötti részbe. Nyomja a ProClip alsó élét a részbe, a réstágító mellé. Nyomja felfelé a ProClip alsó részét, hogy az éle teljesen bemenjen a részbe. Húzza ki a réstágítót.



2. Nyomja a réstágítót a szellőzőnyílást körülvevő keret és a műszerfal közötti részbe. Húzza felfelé a ProClip felső részét és akassza az élét a részbe, a réstágító mellé. Nyomja lefelé a ProClip felső részét, hogy az éle teljesen bemenjen a részbe. Húzza ki a réstágítót.

3. Nyomja a ProClip éleit a szellőzőnyílást körülvevő keret felé, mindkét oldalt egyszerre, hogy az élei teljesen bemenjenek a részbe és a ragasztó megfelelően illeszkedjen.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Suzuki Jimny (2019-2026)