



TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! Nagyon fontos, hogy először a ProClipet telepítse, mivel az összes tartót a ProClipre kell rögzíteni.



1. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Akassza a ProClip alsó élét a szellőzőnyílást körülvevő keretbe.

2. Nyomja a ProClip felső részét lefelé/előre.

3. Nyomja a ProClip felső részét előre, hogy az éle a keret alá akadjon.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Kia Niro (2020-2022)

