

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! Fontos, hogy először a ProClipet telepítse és csak azután szereljen be bármilyen tartót.



1. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik végét a szellőzőnyílást körülvevő keret és a műszerfal közötti részbe. Nyomja a ProClip felső élét a részbe, a réstágító mellé. Húzza ki a réstágítót.



2. Nyomja a réstágítót a szellőzőnyílást körülvevő keret és a műszerfal közötti részbe. Akassza a ProClip alsó élét a részbe, a réstágító mellé. Húzza ki a réstágítót.

3. Nyomja a ProClipet előre, hogy teljesen bemenjen a részbe.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Toyota Yaris (2021-2026); Toyota Yaris Cross (2022-2026)

