

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! Fontos, hogy először a ProClipet telepítse, és csak azután szereljen be bármilyen tartót.



1. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről.

Húzza ki az A-oszlopnál található gumitömítést.



2. Nyomja a ProClip alsó élét a résbe és akassza a ProClipet az A-oszlopba.



3. Nyomja a ProClip felső részét felfelé/előre, hogy az éle az A-oszlopba akadjon. Nyomja lefelé a ProClipet tetejét, hogy az éle megfelelően a helyére kerüljön.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Renault Express (2022-2026)