



TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! Fontos, hogy először a ProClipet telepítse, és csak azután szereljen be bármilyen tartót.



1. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Helyezze a ProClip alsó élét a szellőzőnyílást körülvevő keretbe.



2. Nyomja a ProClip felső részét lefelé/előre. Akassza a ProClip felső élét a szellőzőnyílást körülvevő keret alá.

3. Nyomja a ProClipet előre, hogy megfelelően a helyére kerüljön.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Maxus e-Deliver 9 (2021-2026)

