

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! Fontos, hogy először a ProClipet telepítse, és csak azután szereljen be bármilyen tartót.

1. Nyomja a mellékelt réstágítók vékonyabbik végét a műszerfal panelek közötti részbe.

2. Nyomja a ProClip alsó élét a részbe, a réstágítók közé. Húzza ki a réstágítókat.

3. Nyomja a réstágítókat a műszerfal panel és az ezüst szegély közötti részbe. Helyezze az ujjait a ProClip hátuljára. Óvatosan húzza felfelé/maga felé amíg a felső éle a részbe nem kerül, a réstágítók közé. Húzza ki a réstágítókat.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Tesla Model S (2021-2026); Tesla Model X (2021-2026)

