



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzíti a ProClip-et. Fontos, hogy először a ProClip-et szerelje fel: bármilyen tartót/felszerelést a ProClip helyére kerülése után kell rögzíteni.



1. Használja a mellékelt alkoholos törlőkendőt a terület megtisztítására, ahová a ProClip-et telepíteni fogja. Távolítsa el a ragasztószalag fedelét a ProClip-ről. Akassza be a barázdált felső élt a légbeömlőt körülvevő keret alá.



2. Nyomja előre/felfelé a ProClip alsó részét, és akassza be a barázdált élt a légbeömlőt körülvevő keret fölé.

3. A ProClip tartó a helyén van.

4. A ProClip tartó a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Volkswagen Multivan T7 (2022-2026)

