



# TELEPÍTÉS

## ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! Fontos, hogy először a ProClipet telepítse, és csak azután szereljen be bármilyen tartót.



1. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Helyezze a ProClip felső részét a műszerfal túlnyúlás és a panel közötti részbe.

2. Nyomja előre a ProClipet amíg nem hallja/érzi, hogy az éle beakadt a részbe.

3. Nyomja lefelé a ProClipet, hogy az éle a műszerfal szegély alá beakadjon.



4. A ProClip a helyére került.

## Az alábbiakkal kompatibilis

- Tesla Model 3 (2018-2024); Tesla Model Y (2020-2025)

