



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt a ProClip rögzítőt felhelyezi. Fontos, hogy először a tartó felszerelése történjen meg: minden tartót/berendezést a tartó felszerelése után kell felszerelni.



1. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a területet, ahová a tartó felszerelésre kerül. Húzza le a ragasztószalagos borítást. Húzza ki az A oszlopon lévő gumitömítést. Nyomja be a tartó alsó részét a résbe, és akassza be az A oszlop mögé.



2. Nyomja előre/felfelé a tartóelemet úgy, hogy a ferde felső szélé az A-oszlop köré akadjon.



3. Nyomja rá a tartó felső részét, hogy megfelelően beakadjon a helyére.

4. A ProClip a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Chevrolet Suburban (2021-2024); Chevrolet Tahoe (2021-2024)