



TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! Fontos, hogy először a ProClipet telepítse, és csak azután szereljen be bármilyen tartót.



1. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Helyezze a ProClip alsó részét a szellőzőnyílás és a szegély közötti részbe.

2. Nyomja lefelé és előre az előlapot és helyezze a felső részét a szellőzőnyílás és a szegély közötti részbe. Nyomja felfelé a hüvelykujjával, hogy meggyőződjön arról, hogy a felső rész teljesen bement a helyére és a ragasztó megfelelően tapad.



3. Oldalnézet.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Honda Civic (2022-2026)

