

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást és nézze meg a képeket, mielőtt a ProClip felvételt használná. Fontos, hogy először a ProClip tartót szerelje fel: bármilyen készüléktartót/berendezést csak a tartó felszerelése után szabad felszerelni.



1. Tisztítsa meg a tartótartó felszerelésének helyét a mellékelt alkoholtörölővel. Húzza le a ragasztószalag borítást. 2. Helyezze a tartó alsó szélét a szellőzőház aljába, és akassza be az alsó keret fölé/hátra.



2. Nyomja előre a tartó felső részét úgy, hogy a felső széle a szellőzőházat körülvevő keret alá/hátra akadjon.

3. Nyomja előre a tartót, hogy megfelelően a helyére kerüljön.

4. A ProClip tartó a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Ford Mustang (2024-2026)

