

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt a ProClip rögzítőt felhelyezi. Fontos, hogy először a tartót szerelje fel: bármilyen készüléktartót/berendezést a tartótartó felhelyezése után kell felerősíteni.



1. Húzza ki kissé az A oszlopon lévő gumitömítést. Nyomja be a tartó alsó részét a résbe, és akassza be az A oszlop mögé.



2. Nyomja felfelé/előre a tartót, és akassza a felső ferde szélét az A-oszlop fölé.

3. Nyomja rá a tartó felső részét, hogy megfelelően beakadjon a helyére.

4. A ProClip tartó a helyén van.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Mercedes Benz E-Class, Sedan (2024-2026);
Mercedes Benz E-Class, Stationwagon (2024-2026)