

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt a ProClip rögzítőt felhelyezi. Fontos, hogy először a tartó felszerelése történjen meg: bármilyen készüléktartót csak a tartó felszerelése után kell felszerelni.



1. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a területet, ahová a tartó felszerelésre kerül. Húzza le a ragasztószalagos borítást. Helyezze a tartó alsó szélét a szellőzőnyílást körülvevő keretre.



2. Nyomja lefelé és előre a felső részt.

3. Nyomja előre a felső részt úgy, hogy a szélé a szellőzőnyílást körülvevő keret alá akadjon.

4. A ProClip tartó a helyén van.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Mercedes Benz Vito (2024-2026)