




TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt a ProClip rögzítőt felhelyezi. Fontos, hogy először a tartó felszerelése történjen meg: bármilyen készüléktartót csak a tartó felszerelése után kell felszerelni.




1. A mellékelt résnyitók vékony végét nyomja be a műszerfal túlnyúlása és a panel közötti résbe, hogy a rést kiszélesítse. Helyezze a résnyílókat elegendő távolságra, hogy a tartó elférjen közöttük.

2. Nyomja a tartó alsó szélét a panel és a műszerfal alsó része közötti részre.



3. Nyomja előre a tartó felső részét úgy, hogy a felső széle egészen a résnyitók közötti részbe kerüljön. Húzza ki a résnyílókat.

4. A ProClip tartó a helyén van.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Jetour T2 (2023-2026)