

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzíti a ProClip tartót. Fontos, hogy először a tartót szerelje fel: bármilyen készüléktartót/berendezést a tartó helyére történő rögzítése után kell csatlakoztatni.



1. Használja a mellékelt alkoholos kendőt, hogy megtisztítsa azt a területet, ahol a tartót felszereli. Távolítsa el a ragasztószalag fedelét. Húzza ki kissé az A-oszlopnál található gumitömítést.



2. Nyomja be a tartó alsó részén lévő szögletes élt a résbe, és akassza rá az A-oszlopra.

3. Nyomja felfelé/előre a tartót, és akassza rá a szögletes felső élt az A-oszlopra. Nyomja le a tartó tetejét, hogy a szögletes él teljesen a helyére kerüljön, és a ragasztószalag megfelelően rögzüljön.

4. A ProClip tartó a helyén van.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Chevrolet Silverado EV (2024-2026)