

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást és nézze meg a képeket, mielőtt rögzíti a ProClip tartót. Fontos, hogy először a tartót szerelje fel: minden eszköztartót/felszerelést a tartó felszerelése után kell rögzíteni.



1. Nyomja a mellékelt réstágító vékony végét a panel és a szegély közötti részbe. A mellékelt alkoholos törlőkendővel tisztítsa meg azt a területet, ahová a tartót felszereli. Húzza le a ragasztószalagot.



2. Nyomja a tartó felső részét a réstágító melletti részbe. Húzza ki a réstágítót.

3. Nyomja a tartó alsó szélét lefelé és előre. Nyomja előre a tartó alsó részét úgy, hogy az alsó széle beakadjon a műszerfal részei közé.

4. A ProClip tartó a helyén van.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Vauxhall Grandland (2025-2026)