

TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Tisztítsa meg a felületet az 1-es pozícióban a mellékelt alkoholos párnával! Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről!



2. Akassza a ProClip felső részét a ragasztócsíkkal a konzol szegélyé mögé a résbe az 1-es pozícióban! Akassza a ProClip hosszú alsó, szögletes részét a konzol szegélye alá a 2-es pozícióban!



3. Nyomja a ProClip alsó és felső részét egymás felé, amíg a ProClip előlapja vízszintes pozícióba kerül! Húzza meg az anyacsavart a mellékelt eszközzel! Tegye a mellékelt kupakot az anyacsavarra!



4. Igazítsa a ProClip előlapját a ProClip fölé úgy, hogy a csavarlyukak illeszkedjenek! Vegye figyelembe, hogy az előlap pozíciója változó attól függően, hogy milyen módon tartja az előlapot! Csavarozza az előlapot a

ProClip-re a mellékelt csavarokkal! A ProClip a helyére került.

A legtöbb járműben az állítható ProClip a konzol jobb oldalán

helyezkedik el. Azonban egyes járművekben a ProClip a konzol bal oldalán helyezkedik el, és néhány esetben vannak más megoldások is, például a pohártartóban való rögzítés. Amikor helyet választ a ProClip-nek, fontos, hogy megbizonyosodjék, hogy az elhelyezés biztosítja a szükséges támaszt a ProClip-nek, és hogy az nem blokkolja a légzsákokat.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Volkswagen Passat (1997-2005); Volkswagen Sharan (2001-2010); Volkswagen Touran (2003-2015)
- Subaru Forester (2003-2002); Subaru Impreza (2012-2000); Subaru Legacy (2004-1998); Subaru Liberty (1999-2002); Subaru Outback (1999-2002)
- Volvo C70 (1997-2005); Volvo S40 (1996-2000); Volvo S70 (1999-1998); Volvo V40 (1996-2000); Volvo V70 (1999-1998); Volvo XC90 (2002-2014)
- Nissan Almera (1996-1999); Nissan Kubistar (2004-2009); Nissan Maxima (1995-2003); Nissan Pathfinder (2005-2007); Nissan Primera (1996-1999); Nissan X-Trail (2002-2007)
- Honda Accord (1999-2002); Honda CR-V (1997-2001); Honda HR-V (1999-2005); Honda Logo (1999-2007)
- Toyota Avensis (2003-2008); Toyota Camry (1997-2006); Toyota Corolla Verso (2002-2004); Toyota

LandCruiser (2003-2008); Toyota Prado (2003-2009)

- BMW 3-series M3 E46 (1998-2004); BMW 5-series M5 E34 (1988-1995); BMW 5-series M5 E60, E61 (2004-2010); BMW 7-series E38 (1994-2001); BMW Compact (2001-2007); BMW Z3 (1996-2002)
- Alfa Romeo Spider/GTV (1998-2005)
- Kia Sorento (2002-2007)
- Audi A3 (2000-2003); Audi A4 Avant (1995-2001); Audi A4 Sedan (1995-2000); Audi A6 (1998-2003); Audi S3 (2000-2003); Audi S4 Avant (1995-2001); Audi S4 Sedan (1995-2000); Audi S6 (1998-2003)
- Vauxhall Astra (1998-2003); Vauxhall Combo (2002-2011); Vauxhall Corsa (2001-2006); Vauxhall Frontera (1999-2003)
- Renault Espace (1997-2002); Renault Kangoo (2003-2002); Renault Laguna (2001-2003); Renault Mégane I (1999-2002); Renault Scénic (2000-2003)
- Citroen Berlingo II (2003-2008); Citroen C5 (2001-2004)
- Jaguar S-Type (2002-2009)
- Mitsubishi Lancer (1996-2001); Mitsubishi Montero Sport (1997-2005); Mitsubishi Pajero Sport (1999-2006); Mitsubishi Shogun Sport (1999-2006)
- Land Rover Freelander (2004-2006)
- Seat Cordoba (1994-1999); Seat Ibiza (2002-1999)
- Skoda Fabia (2000-2007); Skoda Octavia I (2001-2006); Skoda Superb (2007-2006)
- Jeep Grand Cherokee (2005-2010); Jeep Wrangler (2003-2006)
- Chevrolet Epica (2007-2010); Chevrolet Lacetti Hatchback/Stationwagon (2005-2011)
- Chrysler 300C (2005-2007)
- Mercedes Benz C-Class (180-320) (2000-2006); Mercedes Benz S-Class (2003-2005)
- Ford Escape (2001-2006); Ford Falcon (2003-2009)
- Holden Frontera (1998-2002); Holden Rodeo (2003-2011); Holden Statesman (1999-2003)

- Opel Combo (2002-2011); Opel Corsa (2001-2006); Opel Frontera (1999-2003)
- Isuzu Trooper (1997-2004)
- Hyundai Accent (2000-2005); Hyundai Sonata (1999-2000)
- Mazda 323 (1990-1994); Mazda 323 F (BJ) (1998-2002)
- Mercury Cougar (1999-2003)
- Peugeot 206 (1999-2008); Peugeot 306 (1993-2002)
- MG ZS (2001-2003)
- Suzuki Grand Vitara (1998-2015); Suzuki Ignis (2004-2009); Suzuki XL-7 (2002)