

TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

Távolítsa el a ragasztócsík sárga borítását a ProClip-ről!

1. Helyezze a ProClip bal oldalát a konzol szegélye fölé!
2. Nyomja lefelé a ProClip jobb oldalát a padló irányában úgy, hogy a szögletes perem beakadjon a konzol szegélye alá!
3. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Mazda MX-5 (1998-2005)

