

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzíti a ProClip tartót. Fontos, hogy először a tartót szerelje fel: bármilyen eszköztartót/berendezést csak a tartó rögzítése után szabad felszerelni.



1. Használja a mellékelt alkoholos párnát a terület megtisztítására, ahol a tartót rögzíteni fogja. Távolítsa el a ragasztószalag fedelét. Nyomja a ProClip felső részét, a ragasztószalaggal, a váltót körülvevő panel és a konzol közötti részbe.

2. Akassza be a ProClip hosszú alsó részét a konzol szélére.

3. A ProClip tartó a helyén van.



4. A ProClip tartó a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- BMW X5 (2000-2006)

