

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a tartót rögzítené!

Nagyon fontos, hogy a ProClip-et úgy helyezze el, ahogy a képen látható!



1. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről! Nyomja a ProClip bal oldalának barázdált peremét a részbe a sebességváltót körülvevő panel és a konzol között! Igazítsa egy vonalba a ProClip felső részét a szivargyújtó körülvevő keret alsó szegélyével!

2. Akassza a ProClip-et a konzol szegélye mögé!

3. Nyomja felfelé a ProClip alsó részét úgy, hogy az íves pereme a konzolban lévő részbe kerüljön!



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Jaguar X-Type (2001-2010)

