

TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! kérjük, olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a tartót rögzítené!

1. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről! Nyomja a ProClip bal oldali részének szögletes peremét a résbe a sebességváltó körülvevő panel és a konzol között!



2. Húzza a ProClip hosszú, jobb oldali részét lefelé, és akassza a konzol szegélye alá!

3. Nyomja a ProClip jobb oldali részét a konzol felé úgy, hogy a tépőzár odatapadjon!

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- BMW 5-series M5 E60, E61 (2004-2010)

