

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a tartót rögzítené!

1. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről!
Akassza a ProClip alsó részét a konzol szegélye alá!

2. Húzza a ProClip-et fölfelé, és akassza a ProClip felső részének szögletes peremét a sebességváltót körülvevő panel mögé!



3. Nyomja lefelé a ProClip-et úgy, hogy a ragasztócsík odatapadjon!

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Honda S2000 (2004-2009)

