

# TELEPÍTÉS

## ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a tartót rögzítené!

1. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről!  
Akassza a ProClip bal alsó részének szögletes peremét a bőr-konzol szegélye alá a kárpitnál!



2. Tegye az ujjait a ProClip előlapja köré, húzza fölfelé, és pattintsa a konzol szegélye mögé!

3. Akassza a ProClip jobb oldali szögletes peremét a sebességváltó gumiborítását körülvevő konzol szegélye mögé!

4. A ProClip a helyére került.



## Az alábbiakkal kompatibilis

- Honda S2000 (2004-2009)

