

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg az ábrákat, mielőtt rögzíti a ProClip-et!

1. A mellékelt réstágító keskeny végét nyomja a központi konzol paneljének pereme és a párnázott konzol pereme közötti részbe, hogy kitágítsa azt!



Helyezze a ProClip-et a konzol pereme fölé, majd nyomja a ProClip bal oldali részének barázdált szegélyét a réstágító előtt a részbe! Addig nyomja, amíg meg nem látja vagy hallja/érzi, hogy bekattant a helyére! Húzza ki a réstágítót!



2. Helyezze az ujjait a ProClip jobb oldali része mögé! Húzza saját maga felé úgy, hogy a szögletes szegély eltávolodjon a bőr résztől, és helyezze a szögletes szegélyt az oldalfalon található részhez! A mellékelt réstágító keskeny végét nyomja az oldalfalon található részbe, hogy kitágítsa azt!

3. Nyomja meg a ProClip alsó részét erősen úgy, hogy annak szögletes szegélye a réstágító mellett a részbe kerüljön! Húzza ki a réstágítót!

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Mercedes Benz CLS-Class (2005-2010)