

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg az ábrákat, mielőtt rögzíti a ProClip-et!

A ProClip a padlón található konzol jobb és bal oldalán egyaránt felszerelhető. A szerelési útmutató mindkét pozícióra alkalmazható.



1. Távolítsa el a ProClip ragasztócsíkjának borítását!
Akassza a ProClip bal oldali részének szögletes szegélyét a konzol pereme mögé!

2. Nyomja a ProClip jobb oldali részét lefelé úgy, hogy annak szögletes szegélye beakadjon a padlón található konzol alá!

3. Nyomja a ProClip-et a padlón található konzol felé, hogy a ragasztócsíkok megtapadjanak!



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Audi Q7 (2006-2015)

