

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg az ábrákat, mielőtt rögzíti a ProClip-et!

1. A mellékelt réstágító keskeny végét nyomja a sebességváltót körülvevő panel és a padlón található konzol kerete közötti részbe, hogy kitágítsa azt!



2. Nyomja a ProClip bal oldali részének barázdált szegélyét a réstágító mellett a részbe! Addig nyomja, amíg meg nem látja vagy hallja/érzi, hogy bekattant a helyére! Húzza ki a réstágítót!



3. Nyomja a réstágítót a padlón található konzol keretén lévő részbe! Nyomja a ProClip-et jobbra úgy, hogy annak jobb oldali, barázdált szegélye a réstágító mellett a részbe kerüljön! Addig nyomja, amíg meg nem látja vagy hallja/érzi, hogy bekattant a helyére! Húzza ki a réstágítót!

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Audi TT (2007-2014)

