

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a tartót rögzítené!

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClipet szerelni fogja. A ProClipet az alsó részénél fogva akassza be a konzol mögé.



2. A ProClip jobb felét nyomja lefelé addig, amíg be nem akad a konzol alá.

3. Nyomja addig, amíg teljesen a helyére nem kerül, és össze nem ragad az öntapadó matricával.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Hyundai i20 (2009-2014)

