

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást, mielőtt a ProClipet rögzíti.

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a felületet, ahová a ProClip kerülni fog. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről. A ProClip felső részét helyezze a középkonzol keretéhez.



2. A ProClip jobb felét nyomja lefelé.

3. Az alsó részt akassza a középkonzol alá.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Holden Cruze (2009-2015)
- Chevrolet Cruze (2009-2014)

