

# TELEPÍTÉS

## ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást, mielőtt a ProClipet rögzíti.

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről. A ProClip bal felét helyezze a váltó körüli panel és a konzol közé.



2. A ProClip jobb felét nyomja lefelé, hogy beakadjon a konzol mögé.



3. Nyomja addig, amíg teljesen a helyére nem kerül.

4. A ProClip a helyére került.

## Az alábbiakkal kompatibilis

- Mercedes Benz E-Class, Convertible (2010-2014);  
Mercedes Benz E-Class, Coupé (2010-2017)

