

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Nyomja a réstágító vékonyabbik felét a középső konzol panele és a bélelt konzol éle közti részbe, így kiszélesíti azt. Távolítsa el az öntapadós matricákat a ProClipről.



2. Nyomja a ProClip bal oldalán található meghajlított élt a részbe, a réstágító elé.

3. Tegye a hüvelykujját a ProClip tetejére, a mutatóujját pedig a ProClip belsejébe, így meggyőződhet arról, hogy a meghajlított él kitölti a helyét a részben. Nyomja lefelé a hüvelykujjával a ProClip tetejét, így a ProClip lefelé fog hajlani, majd akassza be a meghajlított élt a kárpit konzoljának éle köré. Távolítsa el a réstágítót.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Porsche Panamera (2010-2017)

