

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Helyezze a mellékelt réstágítót vékonyabbik felét a konzol széle és a váltó közti részbe, így kitágítja azt. Távolítsa el az öntapadós matricákat a ProClipről.



2. Nyomja a ProClip jobb oldalán található elhajlított élt a részbe, a réstágító mellé.

3. Nyomja lefelé a ProClip bal oldalát, így az elhajlított él beakad a konzol éle mögé. Húzza ki a réstágítót.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Toyota LandCruiser 200 (2008-2015)

