

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Nyomja a réstágító vékonyabbik felét a konzol éle és a sebességváltót körülvevő panel között található részbe. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről.



2. Nyomja a ProClip bal oldalán található meghajlított élt a részbe, a réstágító mellé.

3. Nyomja lefelé a ProClip jobb oldalát, így az alsó meghajlított él be fog akadni a konzol oldalai alá. Távolítsa el a réstágítót.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Mercedes Benz C-Class (180-320) (2011-2014)

