

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik felét a középső konzol panelének kerete és a konzol széle között található résbe, így kiszélesíti azt. Távolítsa el a ProClipről az öntapadó matricákat védő fóliákat. Nyomja a ProClip bal oldalán található meghajlított élt a résbe, a réstágító mellé. Távolítsa el a réstágítót.



2. Nyomja meg határozottan a ProClip jobb oldalát, így az meg fog hajlani lefelé és be fog akadni a konzol oldalainak széle kör.



3. Nyomja előre a ProClip alját és győződjön meg róla, hogy a meghajlított él minden irányból beakadt a konzol szélébe.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Land Rover Range Rover Evoque (2012-2018)

