

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik felét felfelé, a konzol oldalfalán található részbe, így kiszélesíti azt. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről.



2. Nyomja a ProClip jobb oldalán található meghajlított élt a középső konzol panele és a sebváltót körülvevő panel közti részbe.

3. Nyomja lefelé a ProClip bal felső részét, így a bal oldali meghajlított él lefelé fog hajlani. Akassza be az alsó meghajlított élt a részbe, a réstágító mellé. Húzza ki a réstágítót.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Nissan Pulsar (2013-2020)

