

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik végét a résbe, a konzol éle és a középső konzol panel kerete közé, hogy tágítsa a rést. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről.



2. Egyenesen felülről helyezze a ProClip jobb oldali élét a résbe, a réstágító mellé.

3. Nyomja a ProClip bal oldalát lefelé, hogy a bal éle a középső konzol éle köré akadjon. Távolítsa el a réstágítót.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Honda HR-V (2016-2021)

