

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik végét a résbe, a középkonzol oldalfala és az ülésfűtés gombot körülvevő panel közé, hogy tágítsa a rést. Nyomja a ProClip jobb élét a résbe, a réstágító mellé. Távolítsa el a réstágítót.



2. Helyezze a réstágítót a középkonzol panel bal oldalát szétválasztó résbe, hogy tágítsa a rést.



3. Nyomja a ProClip bal élét lefelé és akassza a résbe, a réstágító mellé. Távolítsa el a réstágítót.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Hyundai Elantra (2017-2020)

