

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Akassza a ProClip jobb oldalát a konzol élébe.



2. Nyomja lefelé a ProClip bal oldalát, hogy a bal éle a konzol oldalfala alá akadjon.

3. Nyomja lefelé a ProClipet, hogy a ragasztócsík megfelelően illeszkedjen.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Volvo S60 (2019-2025); Volvo V60 (2019-2025); Volvo XC60 (2019-2018)

