



TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Nyomja a ProClip alsó élét a középkonzol és a padlószőnyeg közötti részbe.



2. Forgassa a ProClipet felfelé. Ezzel egyidőben nyomja a ProClip alját előre, hogy a ProClip alsó éle a padlószőnyeg panel alá akadjon.

3. Húzza felfelé a ProClip jobb oldalát és akassza a jobb élét a középkonzol tetejébe.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Maserati Levante (2016-2024)

