

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Nyomja a ProClip alsó részét a középkonzol és az oldalfal közötti részbe.

2. Nyomja lefelé a ProClip jobb oldalát és akassza a jobb alsó élét a középkonzol oldalfala alá.



3. Ha úgy érzi, hogy a ProClip túl laza, helyezze közelebb a műszerfalhoz. A ProClip élein csúszásgátló gumipárnák találhatók, hogy ne tudjon visszacsúszni.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Porsche Panamera (2018-2024)

