

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik végét a padlókonzol oldalfalán található részbe, hogy tágítsa azt.



2. Nyomja a ProClip alsó élét a részbe, a réstágító mellé. Húzza ki a réstágítót.

3. Nyomja a ProClipet felfelé/jobbra és akassza a felső élét az ezüst keretbe. Addig nyomja, amíg nem hallja/érzi, hogy a helyére került.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Tesla Model 3 (2018-2020)

