

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik végét a középkonzol éle és a sebváltót körülvevő keret közötti alsó részbe. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről.



2. Igazítsa a ProClip elülső élét a sebváltót körülvevő keret elülső széléhez. Nyomja a ProClip jobb élét a részbe, a réstágító mellé. Húzza ki a réstágítót.



3. Nyomja a réstágítót a középkonzol oldalfalán található részbe. Nyomja lefelé a ProClip bal oldalát és akassza az alsó élét a részbe, a réstágító mellé. Húzza ki a réstágítót.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Mazda 3 (2019-2026)

