

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzíti a ProClip tartót. Fontos, hogy először a tartót szerelje fel: bármilyen eszköztartót/berendezést csak a tartó helyére kerülése után rögzítsen. Ez a tartó két részből áll: egy tartóból és egy előlapból.



1. Használja a mellékelt alkoholos kendőt a terület megtisztításához, ahová a tartót telepíteni fogja. Távolítsa el a ragasztószalag fedelét a tartóról. Akassza a tartó felső élét a konzol keretére úgy, hogy a tartó elülső éle éppen a képernyőkeret előtt helyezkedjen el.



2. Nyomja a mellékelt hézagnövelők vékony végét a konzol oldalán lévő hézagba, egyet-egyét a tartó mindkét oldalán. Nyomja le a tartó tetejét úgy, hogy az alsó él beakadjon a hézagnövelők közötti részbe. Nyomja meg a tartó alsó élének oldalát, hogy meggyőződjön róla, hogy megfelelően van-e a helyén. Húzza ki a hézagnövelőket.



3. Helyezze a záró alátétet a kiemelő blokk tetején lévő mélyedésbe. Helyezze az előlapot a kiemelő fölé, és állítsa be a kívánt szögbe. Rögzítse az előlapot a tartóhoz a mellékelt gépcsavarral.

4. A ProClip tartó a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Subaru Outback (2020-2026)