



TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!



1 A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik végét a középkonzol oldalfala és teteje közötti részbe. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről.



2. Nyomja a ProClip bal élét a részbe, a réstágító mellé. Húzza ki a réstágítót.



3. Nyomja lefelé a ProClip bal oldalát és akassza az élét a középkonzol oldalfalán található részbe.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Mercedes Benz EQB (2022-2026); Mercedes Benz GLB-Class (2020-2026)