

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! Fontos, hogy először a ProClipet telepítse, és csak azután szereljen be bármilyen tartót.



1. Ez a ProClip a középkonzol utasoldali részére kerül rögzítésre. A pohártartó előtt van egy kis tároló rekesz. A ProClip elülső részének egy vonalban kell lennie ezzel a tárolóval (lásd a képen).

2. Nyomja a ProClip alsó részét a puha anyag és a konzol kemény műanyag alja közötti részbe.



3. Húzza a ProClip felső részét felfelé, a középkonzol tetejére.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Nissan Pathfinder (2022-2026)

