



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt a ProClip rögzítőt felhelyezi. Fontos, hogy először a tartót szerelje fel: minden tartót csak a tartó felhelyezése után kell felszerelni.

1. Nyomja az alsó ferde élét a középkonzol oldalfalán lévő részbe.



2. Húzza felfelé a tartót, és akassza a szögletes felső peremet a középkonzol kerete fölé.

3. Nézet oldalról.

4. A ProClip a helyén van.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Bentley Bentayga (2015-2026)

