

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! Fontos, hogy először a ProClipet telepítse, és csak azután szereljen be bármilyen tartót.

1.

Nyomja a mellékelt réstágítók vékonyabbik végét a középkonzol kerete alá. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről.



2. Akassza a ProClip jobb oldalát a középkonzol keretébe.

3. Nyomja lefelé a ProClip bal oldalát, hogy az alsó éle a részbe akadjon, a réstágítók közé. Nyomja a ProClip bal oldalát felfelé, a középkonzol kerete felé, hogy az éle teljesen bemenjen a részbe. Húzza ki a réstágítókat.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Land Rover Defender (2020-2026)

