

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! Fontos, hogy először a ProClipet telepítse, és csak azután szereljen be bármilyen tartót.

1. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik végét a középkonzolt körülvevő keret és a váltót körülvevő keret közötti részbe. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről.



2. Nyomja a ProClip alsó élét a középkonzol oldalfalán található részbe.

3. Húzza felfelé a ProClipet és akassza a felső élét a részbe, a réstágító mellé. Nyomja lefelé a ProClipet, hogy megfelelően rögzüljön. Húzza ki a réstágítót.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Toyota LandCruiser 150 (2022-2023); Toyota LandCruiser Prado (2022-2023)

