



TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! Fontos, hogy először a ProClipet telepítse, és csak azután szereljen be bármilyen tartót.

1. Akassza a ProClip felső élét a középkonzol keretébe.



2. Nyomja lefelé a ProClip bal oldalát és akassza az alsó élét a középkonzol kerete alá.

3. Nyomja a ProClipet a középkonzol kerete felé, hogy az éle teljesen bemenjen a résbe.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Lamborghini Urus (2018-2025)

