



TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! Fontos, hogy először a ProClipet telepítse, és csak azután szereljen be bármilyen tartót.



1. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Helyezze a ProClip felső élét a középkonzol keretére.

2. Nyomja lefelé a ProClipet, hogy az alsó éle a középkonzol oldalfalán található részbe akadjon. Nyomja a ProClipet a középkonzol felé, hogy az éle teljesen bemenjen a részbe.



3. Oldalnézet.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Mercedes Benz G-Class (2019-2024)

