



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást és nézze meg a képeket, mielőtt felszerelné a ProClip-et.

1. Helyezze a ProClip szögletes bal szélét a középkonzol panel széle köré.

2. Nyomja lefelé a ProClip jobb szélét, hogy a szögletes jobb szél a középkonzol oldalfala körül akadjon.



3. 4. A ProClip a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Mazda BT 50 (2021-2023)

